

CONFIGURACIÓN MANUAL HONEYWELL HF600



Configuración predeterminada
estándar del producto



Teclado USB (PC)



España



Agregar sufijo de retorno
de carro



KBD CAS2.

Windows Mode Control + X
Mode On